



INSTRUKCJA MONTAŻU **ŁÓŻKA PAUSE**

09.08.2019
Sporządził: G. Hanulak

A  x4 M6 x70 Śruba meblowa	B  x4 Waleczkowe nakrętki	C  x4 Kołki 10x40	D  x1 klucz imbusowy
---	---	--	---

1. Zamontować kołki „C”.
2. Włożyć nakrętkę waleczkową „B”.
3. Kluczem imbusowym „D” skrócić śrubę M6x70 „A” z nakrętką waleczkową „B”

